

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名				
電 話	(	)	-	
お買い上げ日	年	月	日	

修理を依頼されるときは

「トラブルを防ぐために」(6ページ)でご確認のあと、直らないときは、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	天ぷら油クリーナー
●品 番	TK801P
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただけますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間（ただし、カートリッジは消耗品です。保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、この天ぷら油クリーナー の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

●商品の点検訪問について

お客様からのご相談なしに、商品およびカートリッジの点検案内をすることはありません。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター	
電話	フリーダイヤル 0120-878-365
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。	

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口	
電話	フリーダイヤル 0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。	
●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。	

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただきます。

北海道 地区	札幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6630	函館市西結梗町589-241
東北地区	青森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
首都圏 地区	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
中部地区	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
近畿地区	山梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
中部地区	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
近畿地区	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中彌4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
近畿地区	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
近畿地区	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4

中国地区	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
四国地区	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
九州地区	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
九州地区	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市東区健康本町12-3
	鹿児島	☎ (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0513

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト	
http://www.panasonic.com/jp/support/	

パナソニック お客様ご相談センター	
電話	フリーダイヤル 0120-878-365
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。	
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「470#」を押してください。	
(番号を押しても案内が続く場合は、「※」ボタンを押してから操作してください。)	
■上記番号がご利用いただけない場合	■FAX フリーダイヤル 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787	
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)	
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。	

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト	
http://club.panasonic.jp/repair/	
インターネットでの依頼も可能です。	

パナソニック 修理ご相談窓口	
電話	フリーダイヤル 0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。	
●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。	

●有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。


本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

Panasonic

取扱説明書

天ぷら油クリーナー 家庭用

品番 TK801P



レのツフライ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)は、必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 正しい取り付け、および正しく使用されなかった場合の製品の故障および事故について、当社は責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

※本器は油の色とおいの改善を主目的にしたもので油の劣化を改善するものではありません。

保証書付き

パナソニック株式会社

ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2008

TK00808015 S0299-10044

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

禁止 してはいけない内容です。

重要 実行しなければならない内容です。

注意


- 水平な安定した場所に置いてろ過する油がこぼれてやけどすることがあります
- カートリッジは水分を含ませたり、水洗いをしない水分を含んだカートリッジでろ過するとやけどのおそれがあります
- ポットを水洗いした後は十分乾燥させてから使用する水分により油が飛び散り、やけどすることがあります
- ろ過中やろ過後しばらくはポットに手などを触れたり移動させない油により高温になるため、やけどや油はねの原因になることがあります
- ポットは火のそばに置いたり、直接火にかけない
- ポットは電磁調理器で使用しない発熱、破裂、発火の原因になることがあります

準備

＜各部のなまえ＞

カートリッジを上ポットにセットする


すき間のないように垂直に押し込む



カートリッジは使用直前まで開封しない
(使用前にカートリッジが吸湿すると油が白く濁ったり油はねの原因になります)

上ポットの上にペーパーフィルターをセットする

①上ポットの上にペーパーフィルターをのせる
ペーパーフィルター



②フィルターリングで押さえ込む



フタ

フィルターリング




ペーパーフィルター (付属品 10枚入)

カートリッジ (付属品 1コ)



上ポット (ろ過槽)



下ポット (貯油槽)

使いかた

フタを取り、使用後の油を入れる

使用直後の油は180℃以下にさましてから

(火を消して10分以上たったのち)

ペーパーフィルターは必ずセットする

(カートリッジの目詰まりを軽減するため)

新しいカートリッジを使用した時には油が150 mL減ります


※ゴマ油をろ過すると香りがとれる場合があります

※カレー粉やイワシなどにおいの強いものを揚げた油はにおいが残る場合があります

※下ポットの油をなべに移すとき
上ポットはフタの上にのせてください
(油だれを防ぎます)



フタは裏返す



●水平な安定した場所に置いてろ過する油がこぼれてやけどすることがあります

●ろ過中やろ過後しばらくはポットに手などを触れたり移動させない油により高温になるため、やけどや油はねの原因になることがあります

●ポットは火のそばに置いたり、直接火にかけない

●ポットは電磁調理器で使用しない発熱、破裂、発火の原因になることがあります

お手入れ

交換の目安

- 油の色が濃くなったり、においがきつくなったとき
 - ろ過する時間が極端に遅い(6時間以上)のとき
- 揚げ物の量や種類により、ろ過能力が著しく低下することがあります

カートリッジの交換のしかた
上ポットを逆にして底を軽く押す

交換したカートリッジ・ペーパーフィルターは一般可燃ゴミとして出せます

別売品 お買い上げの販売店またはパナソニックの製品を扱っている販売店で購入してください (価格は2014年4月現在のもので)

カートリッジセット 品番: TK8801 カートリッジ (2個) ペーパーフィルター (20枚)
希望小売価格: 1,000 円(税別)

カートリッジセット 品番: TK-CT10C5 カートリッジ (5個) ペーパーフィルター (50枚)
希望小売価格: 2,400 円(税別)

別売品は販売店で買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でも買い求めいただけます。
詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。

Panasonic Store <http://jp.store.panasonic.com/>

お手入れ

- 台所用洗剤で洗い、十分水ですすいでから乾燥させてください (水分が残っていると油が白く濁る原因になります)


注意 ●カートリッジは水分を含ませたり、水洗いをしない水分を含んだカートリッジでろ過するとやけどのおそれがあります

●スチールタワシ・みがき粉は使用しない (キズの原因)

注意 ●水洗いした後は十分乾燥させてから使用する水分により油が飛び散り、やけどすることがあります

油を長持ちさせるには

揚げかたについて 揚げ物はにおいの少ない物から順番に



揚げかすはこまめに取りましょう
表面に浮いているうちに取ってください
(なべ底に沈むとこげつきます)

種は少なめに
(油面の1/2~1/3位まで)
一度にたくさん入れるとカラツとしません

さし油をしましょう
揚げ物に油が吸われて減少します
次回はその分、新しい油をさし油して使うと経済的です

揚げ油はいためものに使いましょう
いためもの、野菜のちょっとした下ごしらえ(油通しなど)に使いましょう

過熱はさける
適温以上に上げない
(200℃を超える
と劣化がはやく
なります)
風味がそこなわれ、
刺激臭の原因

保管は冷暗所に
高温・多湿はさける
日の当たる所・
ガスレンジの近く
また水道管・配水管
の水滴に注意

トラブルを防ぐために

- 次のような油は使用しない
- 黒ずんでいる
- 悪臭がひどい
- すぐ泡立ち、泡が消えない
- 揚げ温度(180℃)で発煙する

- 油を通したカートリッジを長い間(1~2ヵ月)使用しない場合は新しいカートリッジに交換 (カートリッジが吸湿し、油はねの原因になります)
- 長い間(1~2ヵ月)ポット内に放置した油はろ過しない (油が変質する場合があります)

定格・仕様

ろ過材	粒状活性炭	容量	上ポット(ろ過槽) 約0.9 L
ろ過温度	180℃以下		下ポット(貯油槽) 約1.0 L

キリトリ線

Panasonic

持込修理

天ぷら油クリーナー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	TK801P
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (但しカートリッジは除く)
※お買い上げ日	年 月 日
※お客様	ご住所 見本様 お名前 電話 () -
※販売店	住所・販売店名 電話 () -

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL (077) 563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。